MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe

FAHRZEUG

Kia Sorento

2.2 DSL AT FullWD

BAUJAHR

ab 2015

ARTIKELNUMMER

2866 V1

⚠ Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

VOR DER MONTAGE

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.



A **Unterfahrschutz** — 1 ×



B **Schraube** M8 × 30 — 2 ×

C **Halter** — 2 ×



D **Schraube** M10 × 30 — 4 ×



E **Unterlegscheibe** Ø 8 — 2 ×



F **Befestigungsteil** — 2 ×



G **Unterlegscheibe** Ø 10 — 4 ×



H **Befestigungsteil** — 2 ×

Werkzeug und Material



Ratsche mit Steckschlüsseleinsatz

Pinsel und Schutzmittel

Symbole in den Zeichnungen

Position/Lage

Bewegungsrichtung

Drehrichtung

1 Serienabdeckung demontieren

Die Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen.



2 Befestigungsteile montieren

Die Befestigungspunkte am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen. Befestigungsteile (H) in Pfeilrichtung ansetzen und mit Schrauben (B) und Unterlegscheiben (E) befestigen.



3 Halter montieren

Halter (C) und Befestigungsteil (F) ansetzen und mit Schraube (D) und Unterlegscheibe (G) verschrauben.

Anzugsmoment M10 = 47 Nm



4 Serienabdeckung montieren

Die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung ansetzen und mit den Serienschrauben befestigen. An den markierten Stellen mit Ø 20 bohren.



5 Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) in Pfeilrichtung ansetzen und mit Schrauben (D) und Unterlegscheiben (G) verschrauben. Die mit 1 markierten Schrauben zuerst anziehen.

Anzugsmoment
M10 = 47 Nm
M8 = 24 Nm



6 Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz.



BETRIEB UND SERVICE

ACHTUNG Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

SGS 4x4 GmbH
Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de